


# Маъруза

Мавзу:

ТЕХНОЛОГИК ЖАРЁНЛАРДА  
ЁНГИН, ЁНГИН-ПОРТЛАШ ВА  
ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИНИ  
ТАЪМИНЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ



## Режа:

1. Технологик жарёларда ёнғин, ёнғин-портлаш ва портлаш хавфсизлигини таъминлаш принциплари.
2. Технологик жараёнларни бажаришда ёнувчи мухит юзага келишининг сабаблари.
3. Ишлаб чиқаришда юзага келадиган ёндирувчи манбалар ва уларни бартараф қилиш тадбирлари.

# Режа:

1. Ёндириш манбай ҳақида тушунча. Ишлаб чиқаришдаги ёндириш манбаларининг синфларга бўлиниши.
2. Очик аланга, қизиган ёниш маҳсулотлари ва улар таъсирида қизиган юзалар ёндириш манбай сифатида. Хавфсизлик чоралари.
3. Учқун ушлагич ва учқун ўчиргичлар. Тузилиши ва ишлаш принципи.
4. Механик энергиянинг иссиқлик кўриниши ёндириш манбай сифатида. Хавфсизлик чоралари.
5. Кимёвий реакцияларнинг иссиқлик эфекти ёндириш манбай сифатида. Хавфсизлик чоралари.
6. Электр энергиясининг иссиқлик кўриниши ёндириш манбай сифатида. Хавфсизлик чоралари.
7. Технологик жиҳозларни лойихалаштириш ва эксплуатация қилиш даврида ёнувчи моддаларнинг миқдорини камайтириш.

## **1. Ёндириш манбай ҳақида тушунча.**

### **Ишлаб чиқаришдаги ёндириш манбаларининг синфларга бўлиниши**

- **Ёндириш манбалари нима:** ўта қизиган жисмлар (мажбуран алангаланиш) ёки экзотермик жараёнлар (ўз-ўзидан ёниш) маълум ҳажмдаги ёнувчи аралашмани белгиланган ҳарораттагача қиздириши мумкин, қачонки иссиқлик ажралиш тезлиги (ёнувчи аралашма реакциясига асосан), реакция юз бераётган зонадан чиқиб кетаётган иссиқлик тезлигига тенг ёки ундан катта бўлса, ҳамда манбанинг иссиқлик таъсирининг давомийлиги ва қуввати белгиланган вақт ичида ёниш фронтини ҳосил бўлишини ва ўз-ўзидан тарқалишини таъминлайдиган критик шароитларни таъминласа, улар ёндириш манбалари бўла олади.

## **Ишлаб чиқаришдаги ёндириш манбаларини қуийдагича турларга бўлиш мумкин:**

- очик аланга,
- ўта қизиган ёнувчи маҳсулотлар ва улар орқали қизиган юзалар;
- механик энергиянинг иссиқлик кўринишлари;
- химиявий реакцияларнинг иссиқлик эфектлари (кўринишлари);
- электр энергиясининг иссиқлик эфектлари (кўринишлари).

## **Ишлаб чиқаришда асосан очик алангага:**

- Ишлаб чиқаришда асосан очик аланга ёнувчи печлар, реакторлар, буғ ва газларни ёндиришдаги машъалаларда ишлатилади.
- Ишлаб чиқаришда очик олов таъмирлаш ишларида кўпинча горелка оловлари, улаш лампалари, машъалалар ёрдамида музлаган қувурларни иситишда, ерни қиздиришда ёки чиқиндиларни ёндиришда қўлланилади.
- Юқори ҳароратли ( $800\dots1200^{\circ}\text{C}$  ва ундан юқори) қаттиқ, суюқ ва газ ҳолатидаги моддаларнинг ёниши ҳисобига, юқори қиздирилган маҳсулотларнинг ёниши, газ ҳолатидаги маҳсулотларнинг ёниши ҳолларини ишлаб чиқаришдаги ёндириш манбалари туркумiga киритиш мумкин.

# **Кимёвий реакцияларнинг иссиқлиқ таъсири**

- Кимёвий реакцияларнинг иссиқлиқ таъсири ишлаб чиқаришдаги ёндириш манбаиларидан биттасидир. Катта микдорда иссиқлиқ ажратиб чиқарувчи кимёвий реакциялар ўз остида ёнғин ёки портлаш юзага ткелиши потенциал хавфини беркитиб туради, негаки бунда ўзаро таъсир қилувчи янги ҳосил бўлаётган ёки яқин жойлашган ёнувчи моддаларнинг назоратсиз қизиб кетиши кузатилиши мумкин.
- Кимёвий моддаларни ишлаб чиқариш ва саклаш шароитида бундай бирикмаларнинг кўп тури учрайдики, уларнинг ҳаво ёки сув билан, шунингдек ўзаро бир-бiri билан таъсири ёнғин келиб чиқишининг сабаби бўлиши мумкин.

# **Қиздириш ёки механик таъсир орқали ёниб кетиш ёки портлаш хусусиятига эга бўлган моддалар:**

- Қиздириш ёки механик таъсир орқали ёниб кетиш ёки портлаш хусусиятига эга бўлган моддалар: ўз табиатига кўра турғун бўлмаган айrim кимёвий моддалар вақт ўтиши билан ҳароратнинг, ишқаланиш, урилиш ва бошқа таъсирлар натижасида парчаланиши мумкин.
- Коидага кўра уларга эндотермик бирикмалар ва уларнинг маълум микдордаги иссиқликни чиқариш билан боғлиқ бўлган парчаланиш жараёни тўғри келади. Бу портловчи моддалар - селитралар, перекислар, гидроперекислар, айrim металларнинг карбидлари, ацетилениidlар, ацетиленлар, диацетиленлар, пирофор ва бошқалар.

# **Ишлаб чиқариш жараёнида технологик белгиланган тартибнинг бузилиши**

- Ишлаб чиқариш жараёнида технологик белгиланган тартибни бузиш, шундай моддаларни сақлаш ва ишлатиш, уларга иссиқлик манбайнинг таъсири (масалан, иситиш мосламалари ва ёнувчи маҳсулот ташувчилар) ва айниқса содир бўлиши мумкин бўлган ёнғиннинг таъсири, уларнинг портлаш кўринишида емирилишига олиб келиши мумкин.

# Электр энергиясининг иссиқлик эффиқти

- Электр энергиясининг иссиқлик кўриниши - ишлаб чиқаришдаги ёндириш манбайларидан биттаси.
- Ишлаб чиқаришнинг технологик жараёнларда ёниш-портлаш хавфи ҳолатлари қисқа туташув, ҳимоя қатламаларнинг очилиб қолиши, электр двигателларнинг ортиқча қизиб кетишида, электр тармоқларининг айрим қисмлари шикастланганида, статик ва атмосферадаги зарядларнинг разрядланишидаги учқун ҳисобига вужудга келади.
- Қисқа туташув натижасида электр ёйи, учқунлар ҳосил бўлади ва катта микдордаги иссиқлик ажралиб чиқиб, ҳимоя қатламини ёнишига, ўтказгичларни ва электр машина деталларининг эришига ва эриган металл қисмларини сачрашига олиб келади.

- Электр тармоқлари ва машиналарининг ортиқча юкланиши электродвигателлар механик юкини кўпайтириб юбориш, шунингдек электр тармоқларига мўлжалланмаган қўшимча истеъмолчиларнинг уланиши сабабли ҳосил бўлади.
- Улаш жойларидағи қаршиликлар асосан аппарат ва машиналарга ўтказгич ва кабелларнинг сифатсиз уланган жойларида ёки ток ўтказувчи сим ўрамларини бир-бирига совук ҳолатда ўраш, орқали улашида шунингдек ёмон уланган жойларда вужудга келади.

# Статик электр зарядининг разрядланиши

- Статик электр зарядининг разрядланиши чанг, газ ва суюқликларни бир жойдан иккинчи жойга олиб борища, урилища, майдалашда, чанглатиш ва шунга ўхшаш механик жараёнлар таъсирида ҳосил бўлиши мумкин.
- Яшиннинг, яъни атмосфера токининг индукцион ва электромагнит таъсири: ишлаб чиқариш курилмалари, қувурлари, қурилиш конструкцияларида катта микдордаги электр кучланишининг ҳосил бўлиши ёнғинга толиб келиши мумкин.
- Конструкция ва аппаратларнинг ёрга уланиш системасининг бутунлай йўқлиги ёки носозлиги, қувурлар орасидаги тўсиқчаларнинг йўқлиги хавфли учқунли разрядларни юзага келтириши мумкин.

## **2. Очиқ аланга, қизиган ёниш маҳсулотлари ва үлар таъсирида қизиган юзалар ёндириш манбай бўлганда хавфсизлик чоралари.**

- 1.Олов билан ишлайдиган аппаратларни ёнувчи моддалардан изоляция қилиш (алоҳида хоналарга жойлаштириш) ёки меъёрий ёнғинга қарши масофаларни сақланган ҳолда жойлаштириш;
- 2.Заводларнинг машъала тизимларини баландлиги 25 метрдан, биноларгача бўлган масофаси эса 60-100 метрдан кам бўлмаслиги керак. Бу масофа суюлтирилган газлар омборигача 150 метрдан ортиқ бўлиши лозим;
- 3.Машъалалар атрофи 25-50 метр радиусда ўралиб куриган ўт-ўланлардан, ахлатлардан тозалаб турилиши лозим;
- 4.Пайвандлаш ишлари алоҳида ажратилган маҳсус хоналарда, майдонларда ёки цех ичидага вақтинчалик ажратилган жойларда, маъмурият рухсати билан ўtkaziliishi kerak. Bunda pайvandlaш mайдoni 10 metr radiusda ёnuvchi moddalardan tозалangan buлиshi va birlamchi ёnғin ўchiриш воситалари билан таъминланиши лозим.

### **3.Учқун үшлагиҷ ва учқун ўчиригичлар.**

### **Тузилиши ва ишлаш принципи.**

- Ички ёнув двигателларининг чиқариб юбориш тизимида (коллектор, чиқариб юбориш қувурида) куйган қатlam ҳосил бўлади. Машинани ишлаш даврида чўғланиб қизиган қатlam майда бўлак-бўлакка ажралиб, чиқариб юборилаётган газлар оқими билан учқун сифатида атмосферага чиқариб юборилади.
- Енгил ёнилғи ишлатиладиган двигателларда термик чексиз қўшилма ва кокс ҳосил бўлади. Дизел ёнилғиси эса двигателда юқори ҳароратга қадар қизиши натижасида кокс кўринишидаги асфальтенларга ажралади.
- Куйган қатlamни ҳосил бўлиши картер мойини цилиндрга тушиши натижасида ортиб боради. Тракторнинг 10 соат ишлаши давомида 3-5 кг.га қадар мой ёниб сарф бўлади.
- Жадаллик билан картер мойини ёқиб юборилиши чиқариб юбориш қувурларида **2-3 мм** куйган қатlam ҳосил бўлади. Двигателда 100 кг дизел ёнилғисини ёниши натижасида 150 г, куйган қатlam ҳосил бўлиши маълум, ҳосил бўлган учқуннинг ҳарорати  $700^{\circ}\text{C}$  қадар кўтарилиши мумкин.

- Ҳозирги замон талабига кўра трактор ва комбайнларда фақат корхонада ишлаб чиқарилган турбина-айланма ва комбинацияланган учқун ўчиригичлардан фойдаланишга рухсат берилмоқда.
- Комбинацияланган учқун ўчиригичлар иккита бир-бирига кийдирилганга ўхшаш учқун ўчиригичлардан иборат, яъни турбина-айланма чашкали ва турбина-айланма ёрикли овоз ўчиригич. Бу учқун ўчиригични қўймали корпус ва турбинкалар ўрнига штамповкали бўлганлиги сабабли оғирлиги бир мунча енгиллаштирилган. Бундай учқун ўчиригичларни учқун ўчириш унумдорлиги юқори ҳисобланади.
- Шу билан бир қаторда ғалла ташишга мўлжаллаган автомобиллар учун ишлаб чиқарилган учқун ўчиригич билан ушбу автомобиллар жиҳозланиши зарур.
- Кўзғалмас трактор ва локомобиллар учун (маҳсус конструкцияли қуруқ учқун ўчиригичдан ташқари) сув ва сув буғи билан ишлайдиган учқун ўчиригичдан фойдаланишни йўлга қўйилган.

## **Барча учқун үчиригичларни конструкцияларида учқунни үчириш қуидағи факторлар йиғиндисиға боғлиқ:**

1. Қаттық заррани (учқун) тор тешикдан (түр ораси) үтиши ёки конусда (цилиндр) марказдан қочиш кучи таъсирида айланиши ҳисобига емирилади, бұз қизиган заррани киңрайып бориши ва совушыға олиб келади.
2. Заррани (учқун) юқори иссиқлик үтказувчан материаллар билан (учқун үчиригич корпуси, сув) түкнашиши натижасида иссиқликни бериб юбориши.
3. Газ оқими тезлигини камайиши ва йўналишини ўзгариши ҳисобига йирик зарраларнинг (учқунлар) тушиб қолиши.
4. Атмосферага қадар чиқиши йўлини катта бўлганлиги (учқун үчиригич ҳисоби билан) туфайли учқуннинг совуши.

## **4.Механик энергиянинг иссиқлик кўриниши ёндириш манбай бўлганда хавфсизлик чоралари.**

- 1.Аппаратларга материалларни беришдан олдин уларни каттиқ жисмлардан (тош, сим бўлаклари) тозалаш зарур. Бунда тошушлагич ва магнит сепараторларидан фойдаланилади;
- 2.Машиналарнинг ўзаро қарама-қарши ҳаракатланувчи деталларини ўз вақтида техник кўрикдан ўтказиш ва мойлаб туриш зарур;
- 3.Подшипникларни ўз вақтида мойлаш;
- 4.Валларга толасимон материаллар ўралмаслиги учун ҳимояловчи фтулкалар (қобиклар) ўрнатиш;
- 5.Транспортёр ленталарининг таранглигини назорат қилиб туриш зарур.

## **5.Кимёвий реакцияларнинг иссиқлик күриниши ёндириш манбай бўлганда хавфсизлик чоралари.**

1. Ўз-ўзидан алангаланиши мумкин бўлган моддаларни бошқа ёнғин хавфи мавжуд моддалардан алоҳида, ҳаво билан ўзаро таъсир килмайдиган қилиб сақлаш лозим.
2. Ўзаро реакцияга киришиши мумкин бўлган моддаларни ГОСТ 12.1.004-91 «Ёнғин хавфсизлиги» талаблари асосида сақлаш лозим.
3. Сув билан реакцияга киришадиган моддаларни қуруқ жойда сақлаш зарур.
- 4.Иситиш ва механик таъсир натижасида портлаши ва ёниши мумкин бўлган моддаларни бошқа ёнувчи моддалар билан бирга сақлаш мумкин эмас. Уларни белгиланган меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида сақлаш лозим.

## **6.Электр энергиясининг иссиқлик кўриниши ёндириш манбай бўлганда хавфсизлик чоралари.**

- Электр энергиясининг иссиқлик кўриниши - ишлаб чиқаришдаги ёндириш манбасининг бир кўринишидир. Ишлаб чиқариш технологик жараёнларида ёниш-портлаш хавфи ҳолатлари қисқа туташув, ҳимоя қатламларнинг очилиб қолиши, электр двигателларнинг ортиқча қизиб кетишида, электр тармоқларининг айrim қисмлари шикастланганида, статик ва атмосферадаги зарядларнинг разрядланишидаги учқун хисобига вужудга келади.
- Қисқа туташув натижасида электр ёйи, учқунлар ҳосил бўлади ва катта микдордаги иссиқлик ажралиб чиқиб, ҳимоя қатламини ёнишига, ўтказгичларни ва электр машина деталларининг эришига ва эриган металл қисмларини сачрашига олиб келади.
- Электр тармоқлари ва машиналарининг ортиқча юкланиши электродвигателлар механик юкини кўпайтириб юбориш, унингдек электр тармоқларига мўлжалланмаган қўшимча истеъмолчиларнинг уланиши сабабли ҳосил бўлади.

## **7.Технологик жиҳозларни лойиҳалаштириш ва эксплуатация қилиш даврида ёнувчи моддаларнинг микдорини камайтириш.**

- Ишлаб чиқариш усулини танлаш. Технологик схемаларни ишлаб чиқиш ва технологик жиҳозларни жойлаштириш вариантларини танлаш.
- Ишлаб чиқаришда технологик жиҳозларни лойиҳалаштириш ва эксплуатация қилиш даврида ёнувчи моддаларнинг микдорини камайтириш бўйича техник ечимлар ишлаб чиқиш ёнғинни камайтиришда катта аҳамиятга эга.
- Лойиҳалаш босқичида ишлаб чиқариш технологияларидаги ёнувчи моддаларнинг микдорини камайтириш бўйича учта асосий йўналиш мавжуд:
  1. ишлаб чиқариш услубини танлаш,
  2. технологик схемаларни ишлаб чиқиш,
  3. технологик жиҳозларни жойлаштириш вариантларини танлаш.